

Moo-del nano モーデルナノ取扱説明書 Ver.1.1 [2015/12/19版]

目次

はじめに

- 1. モーデル ナノの使用準備 P6
- 2. ドライバーのインストール (LCDコントローラにてご使用の際は本体のみでも使用可能です。) P15
- 3. コントロールソフトのインストール (LCDコントローラにてご使用の際は本体のみでも使用可能です。) P18

4. フィラメントのセット P22

5. モーデル ナノの基本的な使い方 P32

5-1. プリンター制御ソフト(pronterface)を使用したプリント操作方法 P37

5-2. LCDコントローラーを使ったプリント方法 P44

6. ヘッドユニットと成型テーブルの適切なクリアランス(間隔)について P48

Appendix . Cura 15.02.1の設定に関してついて P55

この度は3Dプリンター モーデルナノ をお買い上げいただきまして 誠にありがとうございます。

- 製品仕様
- 名称 : Moo-del nano(モーデルナノ)
- 造形方式 : 熱溶解積方式(Fused Filament Fabrication)
- 本体サイズ:縦208mm×横176mm×高さ382mm
- 外装:アルミ板
- 重量:2.6kg ※スプールホルダー除く
- フィラメント/サイズ:PLA、各1.75mm
- 最大造形サイズ: 直径80mm、高さ90mm
- ノズル径:0.4mm
- 積層ピッチ:0.2mm 推奨(最小50 µm)
- 対応OS:Windows7以上、MacOSX
- 対応ソフトウェア:Repetier-Host、Slic3r
- 推奨造形速度20mm/s

※ 推奨造形速度より早い造形速度を指定した際の造形精度は保証出来ません



121 tech inc.

株式会社アイツーアイ技研 〒135-0006 東京都江東区常盤1-15-8 TEL 03(6659)3416 FAX 03(6659)3418 <u>E-mail:webmaster@i2i-tech.com</u> http://www.i2i-tech.com

ご使用まえにお読みください。

保証について

- 〇各部品の保証期間はご購入後6ヶ月となります。ただし次の部品は保証対象外になります。(ヒーター、ノズル、PTFEチューブ) 〇キットでのご購入の際は本体の保証はありません。
- 〇商品には万全を期しておりますが、万一部品が不足、欠損していた場合は、必ず組み立てを行う前にご連絡ください。
- 〇初期不良対応はご購入後1ヶ月になります。
- 〇保証期間内でも操作ミスで破損した場合には、有償修理となります。
- 〇保証期間を過ぎた場合は、有償修理となります。(送料、交換費用は実費になります。)
- 〇組立サービスをご利用した際、本体の保証期間は納品後3ヶ月となります。

以下の場合には当社は責任を負いかねます。

- 〇取扱説明書に記載方法以外で操作した結果で起きた故障。
- 〇取扱説明書に記載された方法以外で部品交換及び、補修した結果で故障した場合。
- 〇操作ミスなどで発生した部品の損傷。
- 〇造形以外の用途で使用した場合に起きた故障。
- 〇通常の屋内使用環境想定外で発生した高温、多湿、浸水、その他、などで故障した場合。

※注1 最初に必ず下記のデータ(G-Code)をダウンロードでして出力テストを行ってください。

http://i2i-tech.com//rabbit-delta.gcode

※ 注1 3Dプリンターの取り扱いによる人身事故、財産損失に対して当社は一切の責任を負いません。 ※ 注2 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。

安全にお使い頂くために必ずお読み下さい

- 精密機械ですので、小さなお子様の手に届かない安定した場所に設置してください。
 - 高温多湿の場所、直射日光の強い場所や寒い場所では造形品質に影響が出ます。設置場所や環境にはご注意ください。
 (エアコン等があり温度調整が可能な場所が前提です。)
 - 傾斜や振動のある場所、ホコリやチリの多い環境でご使用は避けてください。
 - 必ず本機付属のACアダプタ、および電源ケーブルを使用して下さい
- ・ 本製品が動作中のときは目の届く範囲でご使用下さい。動作中に放置はしないでください。
 - ヘッド部の冷却中にコンセントは決して抜かないで下さい。故障の原因となります。
 - 事故を防ぐために、当説明書に書いていない方法で本機を使用しないで下さい。
 - 本製品の近くに可燃物を置かないでください。
 - ・ 他の3Dプリンタ用に変換されているgcodeを本製品にて使用すると、本製品が壊れます。
- ・ 通電中にカバーを開けて修理等するのは大変危険ですのでお止め下さい。
 - X(左右方向)Y(前後方向)Z(テーブル上下方向)の3 軸共に原点検知スイッチを装備しています。電源を入れた後、原点復帰作業を行うことで機械内部の座標が確定し機械座標上のソフトウェア リミットが有効になります。ソフト及びマイコン内部で温度の上限を決めていますが、パソコンの不具合・内部マイコンの故障等の場合は安全装置が効かなくなります。異常が確認できたら迷わず 電源を抜いて安全を確保してください。
 - 3D プリンタに使用する材料のPLA は吸湿しやすいプラスチックです。使用後はスプールを本体から外し、密閉性のあるジッパー付き袋に入れ保管してください。
 - ご使用していると振動などから、ネジが緩んでくる場合が有ります。定期的にメンテナンスをして頂くことをおすすめしますが、強く締めすぎると部品破損の可能性がございますので、ガタのない 程度の締め付けでお願いします。
- ヘッドユニット部は高温になります、火傷のおそれがありますので、冷却が終わるまで決して触れないでください。
- 造形中や造形製作直後は、高温のため、プリンター内部と造形物には触らないで下さい。
- 造形完了直後はヘッド部がたいへん高温になっています。造形物を取り出すまで5分以上放置してください。
- 駆動モーターは高温になります。触らないようにしてください。



動作中は可動部に指などが挟まれる恐れがあります、十分に注意してご使用下さい。



- プリンターから発火、発煙、異音等が発生した場合は、直ちに電線を抜きプリンターを停止させて下さい。
- 本製品をご使用にならない時はコンセントを抜いて保管してください。

1. モーデルナノの使用準備

モーデル ナノでプリントを行うまでの大まかな手順です。

■LCDコントローラのみでご使用の場合。

① G-codeデータ(3Dプリンターでどのように立体を作るかというデータ)を用意してSDカードに格納します。 ・G-codeはスライサーソフトを使って作成します。

・スライサーソフトは付属しません。(Cura 15.02.1の使用を推奨します。)

・スライサーソフトのご使用方法に関してはスライサーソフトの使用説明書を参考にしてください。

② G-codeデータを格納したSDカードをLCDコントローラにセットして下さい。

③ LCDコントローラーからプリントを指示します。
 ・本説明書の"5-2. LCDコントローラーを使ったプリント方法"を参照してください。

■パソコンからご使用の場合。

①PCでモーデルナノを動かすための橋渡し役となるドライバーソフトをPCにインストールします。
 ・本説明書の"2. ドライバーのインストール "を参照してください。

②PCでモーデルナノを動かすための制御ソフトをPCにインストールします
・本説明書の"3. コントロールソフトのインストール "を参照してください。

③PCとモーデルナノを接続します(PCからモーデルナノが動かせる) ・本説明書の"3. コントロールソフトのインストール "を参照してください。

④制御ソフトにG-code(3Dプリンターでどのように立体を作るかというデーター)を読み込ませるとプリントが始まる
 ・本説明書の"5-1.プリンター制御ソフト(pronterface)を使用したプリント操作方法"を参照してください。

モーデルナノを梱包から丁寧に取り出し、水平でがたつきのないテーブルに設置します。



主要箇所の名称 (製品改良のため現況と異なる場合には現況を優先いたします)



<u>クリップにPTFEチューブを取り付ける</u>





 ケーブルクリップを4箇所大凡均等 に配置します。
 2:本体後ろからPTFEチューブを ケーブルクリップに差込んでいきます。 (ケーブルの断線とPTFEチューブの 折れに気をつけてください。)
 3:PTFEチューブをケーブルクリップを 通す度に長さ調節を行ってください。



PTFEチューブを継ぎ手に取り付ける





- 4:PTFEチューブを4個のケーブルクリップに 通し終わりましたら、本体内側の チューブ先端を「継ぎ手」に差込みます。 5:ケーブルとPTFEチューブの 調節を行ってください。
- 6:PTFEチューブの末端を外側の「継ぎ手」 に差込ます。







<u>スプールホルダーり付け</u>

スプールホルダ-- をねじ込み取り付けます。 取り付け位置は写真の位置です。



<u>フィラメント取り付け</u>

フィラメントを取り付けます。取り付け向きは写真のように 奥側からフィラメントが出てくる向きで行います。





<u>PCとモーデルナノの接続および電源コードの接続</u>

1.モーデルナノに電源コードを接続し1000のコンセントにつなぎます。

2.モーデルナノとPCを付属のUSBコードで接続します。



2. ドライバーのインストール (LCDコントローラにてご使用の際は本体のみでも使用可能です。)

<u>Arduino用のドライバをインストールする</u>

PCとプリンターを接続して使用するためにはPCにドライバーをインストールしておく必要があります。 その作業を行います。



1. PCで『Arduino』のホームページを開く (http://www.arduino.cc/)

2.Downloadのタブをクリック

Download the Arduino Software



ARDUINO 1.6.4 The open-source Arduino Sortware (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windraws, Mac OS X, and Inux. The envirtament is written in javo and baad on Processing and other open

source software. This software can be used with any Arduino board. Refer to the <u>Getting Started</u> page for installation instructions.



3.Arduino IDEのドライバを選択する (OSによって異なります。使用しているOS に対応したものを選択してください)

Contribute to the Arduino Software

Consider supporting the Arduino Software by contributing to its development. (US tax payers, please note this contribution is not tax deductible). Learn more on how your contribution will be used.



3.コントロールソフトのインストール (LCDコントローラにてご使用の際は本体のみでも使用可能です。)

<u>Pronterfaceのインストール方法</u>

プリンターの機械そのものを動かすための制御ソフトとして【Pronterface】をPCにインストールします。

インターネットよりダウンロードします。 URL:http://koti.kapsi.fi/~kliment/printrun/

Index of /~kliment/printrun

Name	Last modified	Size I	Description
Parent Directory		822	Macの場合はここをクリックしてダウンロードを開始してください
Printrun-Mac-03Feb2015.zip	03-Feb-2015 16:0	0 34M	
n Printrun-Mac-10Mar2014.zip	10-Mar-2014 15:4	0 33M	Windowsの場合はここをクリックしてダウンロードを
Printrun-Mac-12Julv2013.zip	12-Jul-2013 00:1	3 33M	
Printrun-Win-Slic3r-03Feb2015.zip	08 Feb-2015 16:03	3 24M	用始してくため
Printrun-Win-Slic3r-10Mar2014.zip	10-Mar-2014 15:4	3 24M	
🖞 Printrun-Win-Slic3r-12Julv2013.zip	12-Jul-2013 00:1	8 25M	ケロズセナね ナいていつしぶ 早虻 にしたり ナナ
obsolete/	10-Mar-2014 15:3	6 –	大印で泊されているノノトが取新版となりまり
Apache/2.2 Server at koti kapsi fi Port (80		タワンロー ト後、仕意の場所でZipファイルを解凍してください。 (ダブルクリックではなく、右クリックして

「すべて展開」をクリックしてすべてを解凍します)

展開したフォルダをダブルクリックして開くと、下のようなファイルが入っています。

] 名前	更新日時	種類	サイズ
🍶 images	2014/11/27 15:28	ファイル フォルダー	
퉳 locale	2014/11/27 15:28	ファイル フォルダー	
퉬 Slic3r	2014/11/27 15:28	ファイル フォルダー	
🔒 library.zip	2014/11/27 15:28	圧縮 (zip 形式) フ	11,432 KB
S msvcp90.dll	2014/11/27 15:28	アプリケーション拡張	557 KB
髀 plater.exe	2014/11/27 15:28	アプリケーション	93 KB
Pronsole.exe	2014/11/27 15:28	アプリケーション	135 KB
🗹 😨 pronterface.exe	2014/11/27 15:28	アプリケーション	146 KB

ここをクリックすると、Pronterfaceが起動します。 (ショートカットをデスクトップ上に作っておくと便利です)

Pronterfaceとモーデルナノを接続します



Port COM13 v@250000 v Disconnect R	Reset Load file	Compose SD	
ti Off ti Off			echo: M201 X9000 Y9000 Z100 E10000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S2700.00 T2700.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), E=maximum XY jerk (mm/s), E=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 echo:Home offset (mm): echo: M205 S0.00 T0.00 Error:D i Extruder switched off. MINTEMP triggered 1 Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) echo:SD init fail

1、パソコンとモーデル ナノをUSBケーブルで接続します

2、パソコンを開き『Pronterface』を起動します

→ 3、COMポートナンバーと接続速度『250000』を確認して 『Connect』をクリックしモーデル ナノと接続します。

> 接続が成功した場合、『Connect』が『Disconnect』となり 画面右側の枠が画像のように文字がたくさん表示されます

4、モーデルナノ本体の電源をONにします。



モーデル ナノとの接続が上手くいかなかった場合

画面右側の枠が画像のように表示されます 何かの都合で通信がうまくいかずうまく接続できない場合がありますが 多くの場合故障ではありません この場合、USBケーブルをパソコンから抜き、Pronterfaceをいったん終了し 上記1番から何度かやり直すことで接続できるようになります

4. フィラメントのセット

○(写真①)本体後ろ<mark>赤丸</mark>です。

(写真②)フィーダーの2本のボルトをの青ラインのアルミの際から4mm程緩めてください。

(写真③)挿入するフィラメントの先を加工してください。

※フィラメントは先端をハサミで斜めにカットし、クセをとるように多少まっすぐにのばすと挿入しやすくなります。



- 挿入途中、奥まで入らず、引っかかる場合がございますが、故障ではございません。その際、少し戻して押し込んで下さい。(フィラメントに少し力を掛けて押し込むと入りやすいです。)
- ヘッドが正常で内部がきれいな状態の場合には上部ガイドの穴から奥まで フィラメントが挿入できます。挿入できる長さが半分以下や、著しく短い場合 にはノズルの途中にフィラメントが詰まっている場合がございます。





ヘッドユニットのアルミブロックは加熱時には200℃以上の高温になります。

ヘッドユニット加熱時にアルミブロックに指が触れると火傷の恐れがありますの で十分にご注意ください。

フィラメントのセット



- ヘッドユニットを加熱するために温度を『190』と入力します。
 (▲ボタンで設定もできます)
 *最初に挿入されているテストフィラメントはPLAです。
 PLA以外をお使いの場合にはそのフィラメントに最適な 溶解温度を入力します。
- 2、温度を指定したら『Set』をクリックしてヘッドユニットのヒーターの加熱を開始します。

ヒーターがONの状態では、設定値及びSetボタンがオレンジ色になります



設定温度到達への確認方法

現在温度/設定温度

設定温度へ到達したかを確認するためには次の箇所でご確認いただけます

Bed: Off	60 (pla)	✓ Set	✓ Watch
Extrude	5	mm	218Pget
Reverse	100	mm/	150 100 <u>Ex0</u>
	_	1.475.30	50 Bed
:93.7 /185	.0 11:23.7 /0.	0 @:127	B@:0
A			

設定温度(ターゲット)

現在のヘッドユニットの温度 (2ヘッドモデルの場合EXOが左側の第一ヘッドユニット、EX1 が右側のヘッドを表します。Bedは成型テーブルの温度で す)

ヘッドユニットの設定温度と現時点の温度はLCDコン トローラーで確認することもできます(LCDコントロー ラー付モデルの場合)



現在温度/設定温度

<u>ヘッドユニットの上昇</u>



3、ヘッドユニットと成型テーブルの間を50mm程度確保 するためZの下ののを数回押すなどしてヘッドユニットを 上方に動かします。

* **①**は1回押すと10mm上昇するという意味です。 同様に1を押せば1mm、0.1を押せば0.1mm上昇します。



この隙間は入替えたフィラメントを交換後に新しいフィラメントを射出するための空間を確保するために行います。



4、<u>ヘッドユニットが設定温度まで上昇したのを確認し</u>

『Reverse』をクリックします。

フィラメント送りギヤが逆転しフィラメントがヘッドユニットから抜け出てきます。(ヘッドユニットから抜けてくるまで何回 かクリックします)



7、フィラメントを奥まで挿入したら『Extrude』をクリックします。

フィラメント送りギヤが回転しフィラメントをヘッドユニットの先端に押し込み、先端のヒーターで加熱されて柔らかくなったフィラメントがひも状に押し出されてきます。

新しいフィラメントでヘッドユニットの中に残っている前回のフィラメントをすべて押し出します。 (10回位以上クリックして充分に射出して入れ替えてください。入れ替えが不十分な場合、ノズルの 詰まりの原因となります)





8、充分に射出し、交換が終わったら、『Off』をクリックしてヒーターを停止します (Offの状態では画像の様にOffが青くなります)

<u>*交換終了後には必ずヒーターをOFFにしてください。</u> ONのまま長時間放置しますとノズルが空焚きになりフィラメントが炭化してノズル詰まりの原因となります



設定温度はOになり、徐々に左の現在温度が下がっていきます

ここまでで交換作業は終了です。

この後プリントをしない場合にはいったんプリンターの電源をOFFにして終了します。

5. モーデルナノの基本的な使い方

モーデルナノの使い方の基本的な概念

1. まずは3DCADまたは3DCGソフトなどで3次元データーを作成し、<u>STL形式</u>で任意の場所に保存します。

2. 3DCADまたは3DCGソフトなどで作成したSTLデーターをSimplyfy3dなどのスライ サーソフトでG-code に変換します。

これで3Dプリンターを動かすためのデーターであるG-codeが用意できたことになります。

ここまではPCとプリンターを接続していない状況でもできる作業です。

この後はG-codeを読み込ませ実際にプリントを行うわけですが、方法には次の3種類があります。



【PCとプリンターを接続した状態でのプリント方法】

①Simplyfy3d等のスライサーで作成したG-codeをPCに保存し、PCとプリンターが接続 した状態で、PCにあるプリンター用制御ソフト(この場合には Pronterface)にGcodeを読み込ませPC上からPronterfaceでプリント操作を行います。

② Simplyfy3d等のスライサーで作成したG-codeをPCに保存せず、PCとプリンターが 接続された状態でSimplyfy3d等のスライサーに付属された制御機能を使ってダイレ クトにプリント操作を行います。

【PCとプリンターを接続しない状態でのプリント方法】

③ Simplyfy3d等のスライサーで作成したG-codeをSDカードに保存し、そのSDカード をプリンターに挿入し、PCとプリンターを接続しないままの状態でプリンター本体のコ ントローラーでプリント操作を行います。 (スタンドアローン操作) 2

そのままSimplyfy3d等のソフトを使っ てプリント操作を行う場合

Simplyfy3dにある Print USB ボタンを 押すとプリンターが動き出しプリントが 始まります。

他のプリンター制御ソフト(pronterface等) からプリントする場合、またはSDカードを 読み込ませスタンドアローン操作でプリン トする場合

Simplyfy3dにある Prepare to Print ボタン を押してPCの任意の場所にG-codeを保存し ます。

PCと接続しないスタンドアローン操作の場合 には保存先にSDカードを選び保存します。

3 (1) スタンドアローン操作の場合 他のプリンター制御ソフト(pronterface 等)からプリントする場合 プリンターのLCDコントローラーにSDカー 他のプリンター制御ソフト(pronterface) ドを挿入し、コントローラーでプリント操作 等)を起動しG-codeを取り込み、プリン を行います。 トします。

上記3種類のどの方法でもプリントはできますがお勧めは①または③の方法です。

③の直接モーデルナノ本体のLCDコントローラーにSDカードを挿入してプリントする場合 以外にはPC上にあるプリンター制御ソフトにG-codeを読み込ませるわけですが、①のプ リンター制御ソフト単体に読み込ませる場合と②のスライサーソフトに付属されたプリン ター制御機能に読み込ませる2通りの方法があります。

②のようにスライサーソフトに付属のプリンター制御機能を使う場合、プリント中はその スライサーソフトで次にプリントする予定の新たなG-codeを作るなどの本来のスライサー ソフトとしての機能を同時に使うことはできません。

ですので、G-codeを作成するなどの作業はスライサーソフトで行い、G-codeを読み込ま せプリントを行う操作はPronterfaceなどの制御ソフトで行う、またはSDカードを使ってプリ ンター本体で操作を行ういう各作業を切り分けた使い方の方が便利です。

③の直接モーデルナノに読み込ませる方法もありますが、初めての方に直感的に一番わかりやすいのはPC上から操作する①の方法だと思います。

ここでは最も基本的な使い方である①の場合について説明します。

5-1.プリンター制御ソフト (pronterface)を使用したプリント 操作方法

<u>制御ソフト単体にG-codeデータを取り込んでプリントする方法</u>



- 1、Pronterfaceを起動して、モーデルナノと接続します。 (接続後モーデルナノ本体の電源ON)
- 2、『Load file』のアイコンをクリックします。

3、任意のダイアログボックスからプリントしたいG-code ファイルを選択し取り込みます。

4、取り込まれると左下のようにモデル形状が表示されます。

5、『Print』のアイコンをクリックします。

6、ヒーターが加熱を開始し、設定温度に達するとプリントが開始されます。

パソコンをシャットダウンしたり、スリープモードに入った場合など、 USBからの転送が止まると、プリントも停止します。プリント中は電 源が切れないような設定に変更してください







プリント途中



プリントが正常に終了した場合には自動的にヘッドユニットおよび成型テーブルの加熱状態 が終わりヘッドユニットが写真の位置に自動的に戻り待機状態になります。

(本体内部の基盤の冷却用ファンが回っている状態でファンの回転音がしている状態で待機になりますが、正常な状態です)

このまま終了するときは本体の電源を抜いてください。





造形物をテーブルから外す時は造形物が冷めてから千枚通しや皮スキを造形物の下に ゆっくり差し込んで外してください。

<u>プリントを途中で中止する方法</u>

プリントを開始したが思うようにいかなかった場合や途中で作るものを変える時など何らかの 都合で途中でプリントを中止したい場合の方法です。



- 1、『Pause』のアイコンをクリックします。少しするとプリントが止まります
- 2、Z軸の**①**をクリックする

(プリントされた造形物からヘッドユニットを離すため)

3、『Reset』のアイコンをクリックします。



『はい』をクリックします。

きちんと停止した場合には右の枠が右下図のように表示されます。

左下図のように表示され一度で停止しない場合には正しい表示がされるまで何度か 『Reset』を押してください。

(Pauseの段階ではヒーターは停止しないので、ここで加熱が停止されます。)



Print	Pause	Recov	er
echo:Maxii (mm/s): echo: M2i Y1500.00 echo:Maxii (mm/s2): echo: M2i Z100 E100 echo:Acce S=accelera acceleratio echo: M2i T3000.00 echo:Adva feedrate (feedrate (segment t X=maximu E=maximu E=maximu echo: M2i B20000 X2i echo:Hom echo: M2i Z0.00 echo:SD ir	mum feedrat 03 X1500.00 Z3.00 E4.00 mum Acceler 01 X9000 Y9 000 eleration: ation, T=ret on 04 S3000.00 anced variabl mm/s), T=M mm/s), B=m ime (ms), im XY jerk (m m Z jerk (mi 05 S0.00 T0 20.00 Z0.40 e offset (mr 06 X0.00 Y0 nit fail	res)) ation 9000 ract) es: S=Mir in travel in travel in travel m/s), m/s), m/s) .00 E5.00 n): .00	~
		Se	nd

D	Print Pause Recover						
echo: M201 X9 Z100 E10000 echo:Accelerati S=acceleration, acceleration echo: M204 S3 T3000.00 echo:Advanced feedrate (mm/s feedrate (mm/s feedrate (mm/s segment time (X=maximum XY Z=maximum Z j E=maximum Z j echo: M205 S0 B20000 X20.00 echo:Home offi echo: M206 X0 Z0.00		01 X9000 Y 100 leration: ation, T=ret n 24 S3000.00 mm/s), T=N mm/s), B=n ime (ms), m XY jerk (m m Z jerk (m D 5 S0.00 T(20.00 Z0.40 e offset (m D6 X0.00 Y(at fail	9000 cract 0 les: S=Min 4in travel ninimum mm(s), m/s), mm(s), E5.00 m): 0.00				
Setting hotend temperature to 185.000000 degrees Celsius. Setting bed temperature to 60.000000 degrees Celsius. Reset.							

スライサーソフトとは・・・・・

3DCADや3DCGで作成したデーターは3Dプリンターを動かすために作られたデーターではないため、そのま までは3Dプリンターに読み込ませて動かすことはできません。

そこで3Dプリンターが読み込めるデーターに変換する必要があります。ここで変換されたデータを『G-code』 と呼びます。

G-codeがなくては3Dプリンターは動きません。

3DCADや3DCGで作成したデーターを3Dプリンターを動かすためのデーターに変換するためのソフトを総称して<u>スライサーソフト</u>と呼びます。

3DCADや3DCGで作成したデーターは単なる立体データーですので、3Dプリンターで造形用の材料を 『○○℃で溶かす』とか『プリントする速度はどれくらいにする』とか、プリンターそのもののを動かすための 指示は含まれていません。

そのような3Dプリンターをどのように動かすのかについての諸条件を決めるのがスライサーソフトです。 スライサーソフトで決められた条件と指示通りにプリンターが動いて溶けた樹脂を積層して立体物を 作り出します。

よって、スライサーソフトで自分が設定した各種設定項目の内容次第で造形物の出来映えが変わります。

スライサーソフトは世界中に有償、無償、様々なものがありますが、どれを使用してもかまいません。

5-2. LCDコントローラーを使った プリント方法

LCDモデルの場合にはSDカードを挿入することでPCと接続しなくてもプリントを行うことができます。



このノブを1回づつ押すと1階層づつ下 の改装の画面表示になり、 各階層でノブを回すことで任意の設定 項目を選び、選んだ状態でノブを押すと 再び選択ができます。

各設定項目の指示内容は次のページに記載がありますので参考にしてください。

※ SDカードは正面から見てSDカードの裏面を前にして挿入します。

LCD操作画面内容

Info sreen

Prepare	Disable Steppers			
2010/00/2010/2010/2010	Auto Home			全ての軸を原点に移動します
	Preheat PLA			ヘッドとベッドを設定温度を上げます(180℃/70℃)
	Preheat ABS			ヘッドとベッドを設定温度を上げます(240℃/100℃)
	Cool down			全てのヒーターをオフにします
	Switch Power off			
	Move Axis	Move 10mm	Move X	X軸を10mm単位で動かします
			Move Y	Y軸を10mm単位で動かします
		Move 1mm	Move X	X軸を1mm単位で動かします
			Move Y	Y軸を1mm単位で動かします
			Move Z	7軸を1mm単位で動かします
			Extruder	エクストルーダを1mm単位で動かします
		Move 0 1mm	Move X	X軸を0.1mm単位で動かします
			Move Y	Y軸を0.1mm単位で動かします
			Move 7	7軸を0.1mm単位で動かします
			Extruder	エクストルーダを0.1mm単位で動かします
Control	Temperature	Nozzle	Land duti	エクストルーダ1(向かって左側)の温度を上げます
o ond or	i omporadar o	Nozzle2		エクストルーダ2(向かって右側)の温度を上げます
		Bed		ベッドの温度を上げます
		Fansneed		y water is
		Autotemp		
		Min		
		Max		
		Fact		
		PID-C		
		Proheat PL 4	conf	予備加熱温度を設定します
		Drohoat ABS	S conf	予備加熱温度を設定します
Drint from	SD	Freneat AD	5 GOIII	「開加款」加速で設定しより
Print from	50			SDカートのナータを選んで出力します

LCDコントローラーを使ったプリント方法の概略

①コントローラーにSDカードを挿入します

②ノブを1回押して『Print from SD』を選択

③表示されたG-codeファイル名からプリントするファイルを選択してノブを押すとヒーターが過熱し始め、設定温度に達するとプリントが始まります。



最後までプリントが終わるとそのまま自動的に終了し、ヒーターの加熱が終わり、ヘッドユニットが自動的 に所定の位置に戻ります。

【強制的に途中で終了させる場合】

①ノブを1回押して『Stop Print』を選択し、ノブを押します。プリントが終了します。

②『Prepare』を選択しノブを1回押して『Cool down』を選択しノブを押します。これによりヒーターの加熱が終了します。

*最後までプリントした場合には自動でヒーターの加熱が終わりますが、途中で終了させた場合にはプ リント動作そのものは終了しますがヒーターは加熱したままの状態が続きます。そのまま放置しますと ヘッドユニットが空焚きになりノズル詰まりを起こしたりヘッドが損傷してしまいますので、強制的にプリ ントを中止した場合には必ずクールダウン操作を行ってヒーターの加熱を終わらせてください。最重要 内容ですので忘れずに行ってください。

④『Prepare』から『Move Axis』を選択し『Move 1mm』を選択。『Move Z』を選択しノブを1~2周右に回し てヘッドユニットを上昇させて造形物から引き離して終了です。

6. ヘッドユニットと成型テーブルの 適切なクリアランス(間隔)について

ヘッドユニットと成型テーブルの適切なクリアランスについて

3Dプリンターのトラブルで従来から多いのが

<u>①ノズルの詰まり</u> <u>②造形物が成型テーブルにうまく付着しない(剥がれてしまう)</u> この2点です。

モーデルナノは成型テーブルの水平精度に優れているため、一度調整してしまうと成型テーブルに付着しないという問題は非常に少ないのですが、ヘッドユニットと成型テーブルのクリアランスが

適切でない場合、ノズル詰まりの原因に なることが多いので下記を参考に適切に調整してください。

ヘッドユニットと成型テーブルの隙間が適切な場合

ヘッドユニットのノズルの穴径は標準で0.4mmです。フィ ラメントはノズルの先端から直径0.4mmの●形で射出さ れます。

ノズルと成型テーブルのクリアランス(隙間)は<u>Z軸の</u> ホームポジション時に0.1mm位(コピー用紙1枚程度)が 最適ですが、適切に調整されている場合はフィラメント が適度な圧力でテーブルに押し付けられてよく接着し 右のようなフィラメントの潰れ具合になります。 * 写真は積層ピッチ0.2mmの場合



ヘッドユニットと成型テーブルの隙間が極端に空きすぎている(広すぎる)場合

ヘッドユニットのノズルと成型テーブル の隙間が極端に広くなってしまった場合 には、射出されたフィラメントが潰されな いのでフィラメントがこのような状態にな ります。

この状態ではテーブルにフィラメントが 押し付けられていないのですぐに剥が れてしまいますので、造形はできません。



ヘッドユニットと成型テーブルの隙間が空きすぎている(広すぎる)場合

ヘッドユニットのノズルと成型テーブル の隙間が広いため、射出されたフィラメ ントが押し付けられ、つぶされにくく、 フィラメントが少し丸みを帯びた(断面が 円形)状態で射出されます。

この状態で、隙間はギリギリといったところです。

これ以上広くなるとテーブルに付着しに くくなったり、プリント途中ではがれやす くなります。



ヘッドユニットと成型テーブルの隙間が少なすぎる(狭すぎる)場合

ヘッドユニットのノズルと成型テーブル の隙間が狭くなりすぎた場合には、フィ ラメントがかなり潰された状態で厚みも 透けるように薄くなります。

この状態ではヘッドユニットの上からは どんどんフィラメントが送りこまれてきま すが、成型テーブルとヘッドユニットの 間にフィラメントが出ていく隙間が足りな いため、行き場を失ったフィラメントがノ ズルの中を逆流しノズル詰まりの大き な原因となります。

この状態になるとエクストルーダーから 『カツ・カツ・カツ・・・・』と音がし始めフィ ラメント送りギヤが空転します。

『カツ・カツ・カツ・・・・』と音がしたらす ぐにプリントを停止し、ヘッドユニットと成 型テーブルの隙間を再調整してください。



そのまま使用し続けるとすぐにノズルが詰まってしまいます。

『カツ・カツ・カツ・・・・』はヘッドユニットとノズルの隙間が狭すぎるという合図ですので注意してく ださい。

隙間を調整する場合には、いったんエクストルー ダー全体を50mmほど上昇させて、ヘッドユニット を10℃ほど高めの温度で十分に加熱し、フィラ メントを少し引き戻し(Revers)、ノズル内の内圧を 下げてから、再度ゆっくりと射出(extude)を何度 か行い、『カツ・カツ・カツ・・・』と音がせず順調に フィラメントが射出することを確認できれば再度 プリントが可能です。(多めにフィラメントを射出し てください。)

この作業を行っても『カツ・カツ・カツ・・・』とする 場合にはノズルが詰まっている可能性が高いの でそのまま使用せず、つまりを除去する作業が 必要となります。

このギヤが空回り気味になり『カツ・カツ』します





この状態よりもさらに多くい射出した方がよいです

ヘッドユニットと造形テーブルの隙間を調節する場合 は、 「テーブル」に着いている「Z軸調節ネジ」で微調整を 行ってください。

適切なヘッドユニットと成型テーブルのクリアランスは 0.1mm程度ですので、調整する範囲は0.1mm以下です。

添付されているイエローテープ(マスキングテープ)の 厚みが約0.1mm程度ですので、プリント時のヘッドユ ニットと成型テーブルのクリアランスはこのマスキング テープ程度ということになります。

* 必ずマスキングテープを成型テーブルに張り造形を 行ってください。(成型テーブルはアクリルです)

出荷時調整は、マスキングテープを使用した高さに合わせてあります。



調整ネジ



Appendix. Cura 15.02.1の設定に関して

Cura - 15.02.1				•
<u>F</u> ile Tools Machine Expert Help			• Maci	nine
Basic Advanced Plugins Start/End-GCode				
Quality		Machine Machine	settings t 200 Model Nano Tiny Boy Niniabot 150 Ben	ran
Layer height (mm) 0.3	Cura - 15.02.1	Mashi	na sattings	Drinter head size
Shell thickness (mm) 1.2	<u>F</u> ile Tools Machine Expert Help	F-Ster	is ner 1mm filament 0	Head size towards X min (mm)
Enable retraction 🔽 🔣	Basic Advanced Plugins Start/End-GCode		um width (mm) 90	Head size towards Y min (mm) 0.0
Fill	Machine	A A Maxim	um depth (mm) 90	Head size towards X max (mm) 0.0
Bottom/Top thickness (mm) 1.2	Nozzle size (mm) 0.4	Maxim	um height (mm) 90	Head size towards Y max (mm) 0.0
Fill Density (%) 5	Patraction	Extrud	ler count	Printer gantry height (mm) 0.0
Sneed and Temperature	Spood (mm/c) 40.0	Heater Machin	d bed 🔽 Ne center 0.0 🔽	Communication settings
Print speed (mm/s)	Dictance (mm)	Build a	rea shape Circular 💌	Serial port
Printing temperature (C)		GCode	Flavor RepRap (Marlin/Sprinter) 💌	Baudrate AUTO 🔽
	Quality	Ok	Add new machine Remove machine	Change machine name
	Initial layer thickness (mm) 0.5			
Support type	Initial layer line width (%) 300			
Platform adhesion type None 🔄 🛄	Cut off object bottom (mm) 0.0			
Filament	Dual extrusion overlap (mm) 0.15			
Diameter (mm) 1.75	Speed			
Flow (%) 100.0	Travel speed (mm/s) 20			
	Bottom layer speed (mm/s) 20			
	Infill speed (mm/s) 0.0		Ť	
必ず201-1 て下さい	Top/bottom speed (mm/s) 0.0			
	Outer shell speed (mm/s) 0.0			
ار المراجع الم المراجع المراجع	Inner shell speed (mm/s) 0.0			
	Cool			
Racic	Minimal layer time (sec) 5			
- Dasic	Enable cooling fan			
		,		

Advanced